



INTERSTATE-McBEE

www.interstate-mcbee.com



**Prestando servicio en la
industria de diesel y gas
natural por más de 70 años**
"Calidad sin Compromiso"



Sensores de motor de Interstate-McBee

Debido a que los motores son cada vez más complejos, los sensores se han convertido en un componente crucial para el desempeño adecuado. Cuando funcionan correctamente, los sensores proporcionan datos importantes al ECM (módulo de control del motor), que regula y ajusta de forma constante muchas de las funciones básicas del motor. Cuando no funcionan correctamente, pueden enviar datos que podrían hacer que el motor funcione a un nivel de eficacia menos



**Los cuatro tipos básicos
de sensores son:**

- 1. Sensor de posición:** controla el ritmo adecuado del árbol de leva o biela
- 2. Sensor de presión:** controla la presión de entrada y/o salida del controlador de turbo, y sistema de combustible.
- 3. Sensor de temperatura:** controla la temperatura del refrigerante, aceite o aire.
- 4. Sensor de combinación:** controla la presión y/o temperatura.

Interstate-McBee ha puesto cada uno de estos productos por pruebas rigurosas de control de calidad y pruebas en el campo para asegurar que nuestros clientes reciban productos de la calidad más alta. Y, como siempre, cada sensor comprado de Interstate-McBee viene con nuestra garantía comprehensiva de 2 años sin límite de horas/millas.

Comuníquese con un representante de
Interstate-McBee para mas detalles

+++Vea el lado contrario para una lista completa de sensores+++

Oficina Central Mundial

5300 Lakeside Ave.
Cleveland, OH. 44114
PH: 216-881-0015
Fax: 216-881-0805

Florida

9995 NW 58th St.
Doral, FL. 33178
PH: 305-863-6650
Fax: 305-863-6272

California

13137 Arctic Circle
Santa Fe Springs, CA. 90670
PH: 562-356-5414
Fax: 562-926-2452

Texas

1755 Transcentral Ct. Suite 200
Houston, TX. 77032
PH: 281-645-7168
Fax: 281-443-0202



INTERSTATE-McBEE



Sensores de Motor

Número de pieza	Equipo original	Tipo	Función	Aplicación de motor
M-1946722	CAT	Presión	Aceite	GENERAL
M-1946724	CAT	Presión	Colector de entrada	GENERAL
M-1946725	CAT	Presión	Aceite	GENERAL
M-2244536	CAT	Presión	Accionamiento de inyección	3126/C7
M-2454630	CAT	Velocidad	Sincronización	GENERAL
M-2566453	CAT	Temperatura	Refrigerante	C15
M-2644297	CAT	Temperatura	Posenfriador	3126/C7/C12/C15
M-2842728	CAT	Presión	Aceite	C15
M-2872277	CUM	Posición	Leva/biela	GENERAL
M-3085185	CUM	Temperatura	Colector de entrada	GENERAL
M-3408607	CUM	Presión	Aceite	GENERAL
M-3865312	CUM	Temperatura	Refrigerante o aceite	GENERAL
M-4076493	CUM	Presión	Aire ambiente	GENERAL
M-4326596	CUM	Posición	TRS	GENERAL
M-4921473	CUM	Combinación	Colector de entrada	ISX/QSX
M-4921475	CUM	Combinación	Aceite	ISX/QSX
M-4921477	CUM	Combinación	Aceite	L10/M11/ISM/QSM
M-4921487	CUM	Presión	Aceite	B/N14/KT
M-4921493	CUM	Presión	Colector de entrada	L10/M11/ISM/QSM
M-4921499	CUM	Presión	Combustible	ISX/QSX
M-4921501	CUM	Presión	Colector de entrada	B/N14/KT
M-4921517	CUM	Presión	Aceite	GENERAL
M-4921599	CUM	Posición	Leva/biela	ISX/QSX
M-4954905	CUM	Temperatura	Refrigerante o aceite	GENERAL
M-4984223	CUM	Posición	Leva/biela	GENERAL
A-23514708	DDC	Temperatura	Refrigerante	S60
A-23515251	DDC	Temperatura	Aceite	S60
A-23518092	DDC	Temperatura	Aceite	S60
A-23522322	DDC	Presión	Turbocompresor	S60
A-23527338	DDC	Posición	SRS	S60
A-23527339	DDC	Posición	TRS	S60
A-23532797	DDC	Presión	Aceite	S60
A-23531531	DDC	Velocidad	Turbocompressor	S60
A-8929387	DDC	Posición	SRS	S60
A-8929388	DDC	Posición	TRS	S60
M-1807369C2	NAV	Presión	Aceite	DT466E
M-1830669C92	NAV	Presión	Control de inyección	DT466E
M-1835985C92	NAV	Posición	Leva/biela	DT466E
M-1840078C1	NAV	Presión	Aceite	DT466E
M-1885812C91	NAV	Posición	Árbol de levas	DT466E